

Afkalkning

Som alle andre maskiner til opvarmning af vand, bør maskinen afkalkes regelmæssigt. Behovet for afkalkning vil afhænge af det anvendte vands kvalitet og hårdhed. Maskinen bør som minimum afkalkes hver 3 måned.

- Tøm maskinen for vand som beskrevet under afsnittet "Udskiftning af vand i kedlen" (tryktanken).
- Forbered en afkalkningsopløsning som opblandet udgør ca. 1 liter. Anvend et afkalkningsmiddel, som er egnet til afkalkning af varmelegemer (f.eks. kaffemaskiner, espressomaskiner mv.)



- Vend maskinen på hovedet og held opløsningen i kedlen gennem bundtømningsstudsens (Brug tragten).

- Lad maskinen stå/ligge i ca. 4 timer.
- Tøm kedlen ved at vende maskinen. Skyl kedlen godt igennem med rent vand (fyld og tøm et par gange ved at vende maskinen og tøm i et opsamlingskar eller lignende). Opsamlet afkalkning skal bortskaffes efter gældende forskrifter for det anvendte afkalkningsmiddel.
- Sæt bundprop i.
- Hæld frisk vand i vandtanken.
- Tænd maskinen, lad pumpen fylde kedlen. Tænd for damp og luft systemet ud.
- Når der kommer kontinuerlig damp, og maskine ikke "sprutter", er maskinen klar til brug.

BEMÆRK: Der kan fortsat være en smule afkalkningsmiddel i maskinens kedel. Er der ikke anvendt et lugtfrit afkalkningsmiddel, vil lugten kunne fornemmes i dampen, når maskinen tages i brug igen. Lugten vil med tiden forsvinde i takt med, at maskinen forbruger dampen og vandet.

BEMÆRK: Ved første opvarmning vil luften inde i tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. Det anbefales at lade dampventilen stå åben i de første minutter af opvarmningen, for at lade denne luft slippe ud.