

# INDHOLDSFORTEGNELSE

(Oversættelse af original vejledning)

1.1 - INDLEDNING .....	1
1.2 - GENERELT .....	2
1.3 - UDPAKNING .....	3
1.4 - BORTSKAFFELSE AF STØVSUGEREN .....	3
1.5 - GÆLDENDE NORMATIVER .....	3

## 1.1 - INDLEDNING



### ADVARSEL:

Inden du tager maskinen i anvendelse bedes du læse denne vejledning samt vejledningen for »Brug og vedligeholdelse« omhyggeligt igennem. Vejledningerne leveres sammen med maskinen.

Denne vejledning samt vejledningen for »Brug og vedligeholdelse« skal betragtes som en integreret del af maskinen. De skal opbevares omhyggeligt på et sikkert sted og være tilgængelige for alle, som anvender maskinen (operatører og servicepersonale) indtil dens opbrugning.

### 1.1.a - Manualens formål

Manualens formål er at give de nødvendige instrukser til igangsætning, brug og vedligeholdelse af maskinen, som er beskrevet i manualen.

Det tilrådes at læse instruktionerne omhyggeligt og grundigt at overholde sikkerhedsforskrifterne der er beskrevet i manualen.

Manglende overholdelse af disse instrukser/regler kan medføre skader på maskinen eller kvæste operatøren, og kan under ingen omstændigheder tilskrives konstruktøren.

Sikkerhedsforskrifterne, der er listet i manualen KAN IKKE ERSTATTE de gældende sikkerhedsregler, der er i kraft i landet, hvor maskinen bruges, og de udgør kun en integreret del af de ovennævnte regler.

### 1.1.b - Sådan slår man op i manualen

Manualen er underdelt i kapitler, der følger de forskellige trin vedrørende kendskab og brug af maskinen.

### 1.1.c - Forklaring på symbolerne i manualen

For at fremhæve instrukserne og procedurerne der vedrører sikkerhed, vedligeholdelse e.l. anvendes følgende symboler i manualen:



### FARE:

Advarer mod en alvorlig fare, der kan medføre død, der truer operatørens og/eller andre personers sikkerhed.



## **ADVARSEL:**

**Meget vigtige oplysninger, som skal forhindre alvorlig beskadigelse af maskine og omgivelser.**



## **BEMÆRK:**

Yderligere eller generelle oplysninger til en korrekt maskinfunktion.

## **1.2 - GENERELT**

- Plastikposer, flamingo, hæftetekmer osv. må ikke efterlades inden for børns rækkevidde, da de udgør en potentiel fare.
- Inden støvsugeren tages i brug skal det sikres, at netspændingen svarer til den, som er angivet på dataskiltet.
- Stikket må IKKE fjernes fra stikdåsen ved at trække i ledningen; fjern stikket ved at trække det ud med hånden.
- Når støvsugeren ikke er anvendelse, skal el-ledningen være rullet ud i sin fulde længde.
- Det er kun tilladt at anvende forlængerledninger, som er godkendt til støvsugerens tilslutningseffekt, og som er i god stand.
- Anvend ikke støvsugeren, hvis ledningen eller stikket ikke er i god stand.
- Hvis støvsugerens ledning er beskadiget skal den udskiftes på et servicecenter, som er godkendt af fabrikanten.
- Undgå at føre el-ledningen hen over skarpe kanter.
- Undgå at klemme el-ledningen.
- Undgå at anvende støvsugeren med våde eller fugtige hænder.
- Efterlad ikke støvsugeren udsat for vejrlig.
- Driftstemperatur mellem 5°C og 40°C fugtighed mellem 20% og 60%; atmosfærisk tryk mellem 990 hPa og 1040 hPa.
- Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den ikke fungerer normalt. Hvis dette er tilfældet, skal den bringes til et autoriseret servicecenter.
- Henvend dig udelukkende til autoriserede servicecentre og anmod altid om originale reservedele.
- Inden udførelsen af et hvilket som helst vedligeholdelsesindgreb skal stikket fjernes fra stikdåsen.
- Støvsugeren må ikke rengøres ved at oversprøjte den med vand.
- Støvsugeren må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Rengør støvsugeren med en fugtig klud; anvend ikke ætsende rengøringsmidler, trichlorethylen eller opløsningsmidler.
- Når støvsugeren tages ud af brug, skal den gøres uanvendelig ved at skære el-ledningen over, inden den afleveres til de respektive indsamlingssteder.
- Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden.

- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Støvsugeren er udviklet til erhvervsbrug, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, virksomheder, butikker, kontorer og udlejningsbureauer.

### 1.3 - UDPAKNING

Fjern emballagen i overensstemmelse med anvisningerne, som er angivet på selve emballagen, og kontrollér at apparatet og alle tilhørende dele er ubeskadigede og i god stand.

Hvis der er synlige tegn på skader, skal forhandleren eller et autoriseret servicecenter kontaktes.

### 1.4 - BORTSKAFFELSE AF STØVSUGEREN

Af hensyn til miljøet skal støvsugeren bortskaffes i henhold til gældende normativer.

Når støvsugeren ikke længere kan anvendes eller repareres, skal de enkelte dele bortskaffes som differentieret affald.

I henhold til gennemførelsen af direktiv 2012/19/EU - 2011/65/EU, 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF med hensyn til reduktion af brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, samt bortskaffelse af affald, kan det elektriske udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, men det er nødvendigt at overholde særskilt indsamling og korrekt bortskaffelse.



De elektriske apparater er forsynet med et symbol med en skraldespand med hjul, som er overstreget. Symbolet angiver, at apparatet er sendt på markedet efter den 13. august 2005, og at det skal bortskaffes ved særskilt indsamling.

Forkert eller ulovlig bortskaffelse af apparaterne, eller en forkert brug af de indeholdte stoffer og materialer, kan forvolde skader på personer og miljøet. Bortskaffelse af elektrisk affald, som ikke sker i overensstemmelse med gældende normer, medfører sanktioner og straffe i henhold til gældende lovgivning.

### 1.5 - GÆLDENDE NORMATIVER

Apparatet er fabrikeret i overensstemmelse med det gældende Maskindirektiv og i konformitet med normerne, som er angivet i EF-konformitetserklæringen.