

Quick Guide

 Parring af RONDA –WA fjernbetjening med støvsuger

 How to pair RONDA –WA remote control with vacuum cleaner

 Paarung von RONDA –WA Fernbedienung mit Staubsauger

1. Tænd fjernbetjening

Switch on remote control

Fernbedienung einschalten



2. Tænd støvsuger (0 → I)

Switch on vacuum cleaner (0 → I)


Staubsauger einschalten (0 → I)



Max. 10 sekunder / seconds / Sekunden!

3. Når støvsugeren er tændt, skal du inden for 10 sekunder trykke og holde den runde knap på fjernbetjeningen inde, indtil de tre LED lamper på fjernbetjeningen blinker grønt som kvittering for, at parring er opnået.

Once the vacuum is switched on, within 10 seconds, press and hold the round button of the remote control until the three LED lights of the remote control flash green as a confirmation that the pairing was achieved.



Wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die runde Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis die drei LED-Leuchten auf der Fernbedienung grün blinken als Bestätigung, dass die Paarung erreicht wurde.